

Kuivatuskapp

TS5121

Omadused ja eelised

- Kuivatuskapp tõhusaks suurte või õrnade rõivaste kuivatamiseks.
- Mehhaanilise kuivatusega, seega sobib kõiksugu esemetele, näiteks kinnastele ja jalanõudele ning õrnadele kangastele nagu siid ja linane riie.
- Tulemusena on õrnadel riietel / tööriietel pikem kasutusiga.
- Säästab aega võrreldes tavalise kuivama riputamisega või laotamisega.
- Ökonoomne disain tänu kogu ukse ulatuses olevale käepidemele ja kasutajasõbraliku kõrgusega juhtpaneelile, mis mugav kasutada ka puuetega isikutel.
- Roostevabast terasest riputustorud ning tihendatud ukсед tagavad vaikse töö ja vastupidava konstruktsiooni.
- Kuivatuskapp töötab äratõmbega, mis väldib õhu pääsemist ruumi.
- Topeltventilaatorid ja ventilatsioonitorud tagavad täiusliku õhutasakaalu ja ühtlased kuivatustulemused kogu kuivatuskapis.
- Kerge kasutada:
 - 2 automaatset kuivatusprogrammi, mis katkestatakse siis, kui riided on kuivad
 - suur uks ja lai avamisnurk
 - 18 pööratavat riputustoru kergeks riide riputamiseks ja äravõtmiseks
 - sisseehitatud valgustus
- Paindlik paigaldus:
 - reguleeritavad jalad



Valikud

- Komplekt koos jalatsiriiuli ja kindakuivatusnagiga kergemaks jalatsite, saabaste, kinnaste ja mütside jms kuivatamiseks. Jalatsiriiul + kindakuivatusnagi: 988702980, 432730570.
- Riputustoru kergemaks rõivaste riputamiseks. Riputustoru: 988703211, 432731032.
- Seinapealse juhendi leiate Electroluxi profiseadmete veebisaidilt.

Tehnilised omadused		TS5121
Arvestuslik mahutavus	kg	8
Aurustamine*	g/min	84
Kuivatusaeg, puuvill**	min	47
Nimikoormus	kW	6,2
Energiatarve pesukoguse kohta	kWh/kg	0,6
Energiatarve veeaurustamisel	kWh/l	1,14

* Kehtib 8 kg kuivkaaluga puuvillastele riietele 50%-lise jääkniiskusega

Elektriühendus		TS5121
Pinge	400 V 3 N AC 50 Hz	
Tavapärane keermekinniti	kW (A)	6,2 (10)
Kaitselüliti	kW (A)	6,2 (13)
Ühendused		
Ventilatsioonitoru	Ø mm	125
Väljatõmbemaht	m ³ /h	200
Survekadu*	max Pa	70
Helitugevus		
Helirõhutase**	dB(A)	< 70
Kaal		
	neto, kg	134
Mõõtmed, mm		
A	Laius	1200
B	Sügavus	580
C	Kõrgus	1820
D		1635
E		185
F		811
G		529
H		430
I		215
J		600
1 Juhtpaneel 2 Elektriühendused 3 Ventilatsioonitoru***		

Esi- ja küljepaneelide värvus:
 sinine (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
 helehall (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

Ühenduskaablit masinaga ei tarnita.

* Vastab 23 m pikkusele sirgele ventilatsioonitorustikule.
 160 mm läbimõõduga ventilatsioonitoru ühendusele vastab ligikaudu
 70 m pikkune sirge ventilatsioonitorustik.

** A-korrigeeritud helirõhutase töötamiskohas.

*** Ühendatud eraldi ventilatsioonitorustiku või üldventilatsiooniga.

