



# Kuivatuskapp

## TS4175 WW

### Tehnilised omadused

- Kuivauskapp töötab alarõhul, seetõttu on välistatud niiskuse ja impregneeraine lõhna ruumi voogamine
- Kaks tõmbeventilaatorit ja ventilatsioonikanalid riputuspuudes tagavad efektiivse ja ühtlase kuivatustulemuse kogu kapis
- Neli roostevabaterasest ventilatsioonikanalitega riputuspuud ja 800mm kapi sügavus tagab piisava ruumi nelja päästekomplekti kuivatamiseks
- Automaatsed kuivausprogrammid 75 kraadiga Goretex-riiete kuivatamiseks/impregneerimiskes, 60 kraadiga voodriga riieele
- Täysin eristetty ulkomateriaali kuivaa energiatehokkaasti, ei kuumene ja on hiljainen
- Reguleeritavate jalgadega



Peamised parameetrid		TS4175 WW
Mahutavus, päästjate kostüümid	kg	15
Kuivatusvõimsus*	g/min	57
Kuivatusaeg**	min.	95
Kütteagregaadi võimsus	kW	6
Energia kulu/kg kohta***	kWh	0.66
Energia kWh/liitri vee aurustamiseks***	kWh	1.9

\* Kehtib to 15 kg kanga (kiuiva pesu kaal) kuivatamisel, niiskustase enne kuivatamise algust 42% (kangas pesumasinast)

\*\* Kuivatuskappis impregneerimisprogramm u. 25 min millele järgneb jahutus- ja kangasirgenustusükkel (u. 15 min)

\*\*\* Kehtib impregneerimisprogrammi 75SDgrC puhul



Elektriühendus		TS4175 WW
Voltage 400V 3N AC 50 Hz		
Sulavkaitse	kW(A)	6.2(10)
Automaatkaiste	kW(A)	6.2(13)
Ühendused		
Vent. väljaviik	ø mm	125
Ventileeritava õhu hulk	m <sup>3</sup> /h	250
Rõhulang*	max. Pa	70
Müratase		
Õhus leviva müra tase	dB(A)	63
Kaal		
	net, kg	200
Mõõtmed (mm)		
A	Lai	1200
B	Sügav	750
C	Kõrge	1970
D		1910
E		820
F		600
G		300
H		185
I		1100
1 Juhtpaneel		3 Vent. ühendus**
2 Elektriühendus		



Efektne kuivatustulemus tagatakse sel viisil et kuivatuseõhu voog suunatakse läbi nelja kuivatuseõhu riiete sisepoolle. Kuum õhk puhutakse esmalt riiete siseküljele, sealt läbi kanga ja eraldub niiskust juhitakse kapist välja.

\* Vastab 23 m sirgele ventilatsioonitorule

Sirge ventilatsioonitoru (u. 70 m) puhul ventilatsioonitoru ø 160 mm

\*\* Tuleb ühendada püsivalt eraldi ventilatsiooni väljaviigu või ventilatsioonikanaliga

Elektrikaabel ei kuulu komplekti

Esi- ja küljpaneelide värv:

sinine (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030) hall (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

